

ゴルフ場で使用される農薬の水質分析結果

単位：mg/ℓ

区 分	調 査 区 分		河 川 基 準 地 点			ゴ ル フ 場				摘 要
	調 査 地 点		八 条 橋	新 葛 飾 橋	道 橋	A	B	C	D	
	調 査 年 月 日		2年 7月31日	2年 8月7日	3年 2月19日	2年 9月28日	2年 9月28日	2年 11月2日	2年 11月2日	
殺 虫 剤	農 薬 名									
	イソキサチオン		0.000	0.000				0.000	0.000	
	イソフェンホス		0.000	0.000				0.000	0.000	
	クロルピリホス		0.000	0.000				0.000	0.000	
	ダイアジノン		0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	
	トリクロロホン(DEP)		0.000	0.000				0.000	0.000	
殺 菌 剤	フェニトロチオン (MEP)		0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	
	イソプロジオン		0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	
	イプロジオン		0.000	0.000				0.000	0.000	
	オキシ銅(有機銅)		0.000	0.000				0.000	0.000	
	キャプタン		0.000	0.000				0.000	0.000	
	クロロタロニル(TPN)		0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	
	チウラム(チラム)		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	
	トルクロホスメチル		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	
除 草 剤	フルトラニル		0.000	0.000				0.000	0.000	
	アシュラム		0.000	0.000				0.000	0.000	
	シマジン(CAT)		0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	
	ナプロバミド		0.000	0.000				0.000	0.000	
	ブタミホス		0.000	0.000				0.000	0.000	
	プロピザミド		0.000	0.000				0.000	0.000	
	ペンスリド(SAP)		0.000	0.000				0.000	0.000	
	ペンディメタリン		0.000	0.000				0.000	0.000	
殺 菌 剤	キントゼン(PCMB)				0.000					
	IBP (有機リン剤)				0.000					
	硫 黄				33					
	エクロメゾール				0.000					
	プロベナゾール				0.000					
殺 虫 剤	エチルチオメトン				0.000					
	1,3-ジクロロプロベン(D-D)				0.000					
	ジメトエート				0.000					
	フェンチオン(MPP)				0.000					
	エジフェンホス(EDDP)				0.000					
	マラソン				0.000					
	フェントエート(PAP)				0.000					
除 草 剤	ジクワット				0.000					
	ピラゾレート				0.000					
	ベンチオカーブ				0.000					
	ピラゾキシフェン				0.000					
	クロルピクリン				0.000					
	フェノブカルブ(BPMC)				0.000					
	塩 素 酸 塩				0.000					
	臭 化 メ チ ル				0.000					
除 草 剤	C N P				0.000					

(参考) 農薬の暫定指導指針値

ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針値

単位：mg/l

種 類	項 目	環境庁指針値	厚生省指針値
殺 虫 剤	イソキサチオン	0.08	0.008
	イソフェンホス	0.01	0.001
	クロルピリホス	0.04	0.004
	ダイアジノン	0.05	0.005
	トリクロルホン (DEP)	0.3	0.03
	フェニトロチオン	0.1	0.01
殺 菌 剤	イソプロチオラン	0.4	0.04
	イプロジオン	3	0.3
	オキシ銅 (有機銅)	0.4	0.04
	キャプタン	3	0.3
	クロロタロニル	0.4	0.04
	チウラム (チラム)	0.06	0.006
	トリクロホスメチル	0.8	0.08
	フルトラニル	2	0.2
除 草 剤	アシュラム	2	0.2
	シマジン (CAT)	0.03	0.003
	ナプロパミド	0.3	0.03
	ブタミホス	0.04	0.004
	プロピザミド	0.08	0.008
	ベンスリド (SAP)	1	0.1
	ペンディメタリン	0.5	0.05